















EH クリエアイボリー	CE ラステックオーク
EC クリエベール	BE ゼンオーク
ED クリエラスク	BC トリノハイン
CB クリエモカ	FH シャンパンレッド
BB クリエダーク	FD パールブルー
CD ミディアムチェリー	AA マットブラック
CF チェリーウッド	FW ナチュラルホワイト
CA アイリッシュハイン	FA ポリッシュシルバー
CC ハンドダウンチェリー	AK シャイングレー
BD ブラックウォールナット	AG オータムブラウン
CJ ポートマホガニー	<浮造り調> HD オーク
EA エクリュアイボリー	<浮造り調> HC チーク
EF リーフグリーン	<浮造り調> HB チェスナット
EG グレイッシュオーク	<浮造り調> HA ハイン
BA アンティークオーク	

 C11型	 C12型	 D11型	 D12型	 D32型	 D34型	 D41型
 D42型	 D43型	 G15型	 M12型	 M16型	 M17型	 M19型

Handle

■S型ハンドル  プラスト シルキー シルバー マットブラック	■パーハンドル F型  プラスト シルキー シルバー マットブラック	D型  サテン シルキー ゴールド マットブラック	A型  プラスト シルキー シルバー マットブラック	■樹脂(木目調)  ダークブラウン
--	---	--	---	--

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税・セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

EH クリエアイボリー	CE ラステックオーク
EC クリエベール	BE ゼンオーク
ED クリエラスク	BC トリノバイン
CB クリエモカ	FH シャンパンレッド
BB クリエダーク	FD パールブルー
CD ミディアムチェリー	AA マットブラック
CF チェリーウッド	FW ナチュラルホワイト
CA アイリッシュバイン	FA ポリッシュシルバー
CC ハンドダウンチェリー	AK シャイングレー
BD ブラックウォールナット	AG オータムブラウン
CJ ポートマホガニー	<浮造り調> HD オーク
EA エクリュアイボリー	<浮造り調> HC チーク
EF リーフグリーン	<浮造り調> HB チェスナット
EG グレイッシュオーク	<浮造り調> HA バイン
BA アンティークオーク	



M20型

- EC
- ED
- CB
- BB
- BE
- BC
- <浮造り調>
- HB
- HA



M21型

- EC
- ED
- CB
- BB
- BE
- BC
- <浮造り調>
- HB
- HA



M22型

- EH <浮造り調>
- HD
- EC
- ED
- CB
- BB
- EG
- CD
- BD
- BE
- BC
- FA
- AK
- AG
- CF
- CE



M26型

- EH
- EC
- ED
- CB
- BB
- EG
- CD
- BE
- BC
- FA
- AK
- AG
- CF
- CE
- <浮造り調>
- HD



M27型

- EH
- EC
- ED
- CB
- BB
- EG
- CD
- BE
- BC
- FA



M28型

- EH
- EC
- ED
- CB
- BB
- EG
- CD
- BE
- BC
- FA
- CF
- CE
- <浮造り調>
- HD



P11型

- EA <浮造り調>
- HC
- ED
- CD
- CA
- CC
- CB
- BA
- BE
- BB
- BC
- CF
- CE



P12型

- EA
- ED
- CD
- CA
- CC
- CB
- BA
- BE
- BB
- BC
- CF
- CE
- <浮造り調>
- HC
- HD



P13型

- EA
- ED
- CD
- CA
- CC
- CB
- BA
- BE
- BB
- BC
- <浮造り調>
- HC



P16型

- EA
- ED
- CD
- CA
- CC
- CB
- BA
- BE
- BB
- BC
- <浮造り調>
- HC



S11型

- FH
- FD
- FW
- FA
- <浮造り調>
- HB
- HA



S12型

- BD
- FH
- FD
- AA
- <浮造り調>
- HB
- HA



S13型

- FH
- FD
- FW
- FA
- <浮造り調>
- HB
- HA



S14型

- BD
- FH
- FD
- AA
- <浮造り調>
- HB
- HA

Handle

■ S型ハンドル

S型

プラスト シルキー
シルバー マットブラック

■ パーハンドル

F型

プラスト シルキー
シルバー マットブラック

D型

サテン シルキー
ゴールド マットブラック

A型

プラスト シルキー
シルバー マットブラック

■ 樹脂 (木目調)

ダークブラウン

室外側

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

スマートロックシステム FamiLock

ドアのボタンでピッとカギを開ける



合計10件まで登録可能



スマートフォンをバッグやポケットに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで上下2つのカギが解錠する、1アクションスタイル。スマートフォンを取り出す必要もないので、荷物が多い時などにも便利です。



スマートフォン (iOS/Android) (Bluetooth®認証)

専用アプリをインストールすれば、スマートフォンが玄関キーに早変わり。Bluetooth®通信により、ドアのボタンを押すだけで施解錠できます。

カードキー、タグキーをかざしてカギを開ける



合計10件まで登録可能



ドアのボタンを押してかざすと、上下2つのカギが自動で施解錠する、2アクションスタイル。楽天Edy対応カードやおサイフケータイ®をタグキー代わりに登録することもできます。

スマートフォン・タグキーorカードキー・手動キー。全てが玄関の鍵に。タグキーセットかカードキーセットのどちらかをお選びいただけます。

【キーセットを選ぶ】

カードキーセット

タグキーセット




カードキー × 3枚



タグキー × 3個

※オプションでリモコンキーの追加も可能です。



オーナーキー × 1個 手動キー × 4本



オーナーキー × 1個 手動キー × 4本



¥25,000/1個(税込)

スマホ、ときどき、玄関キー。

専用アプリをインストールすれば、スマートフォンが玄関キーに早変わり。Bluetooth®通信により、ドアのボタンを押すだけで施解錠できます。

スマートフォン登録手順

- ① お手持ちのスマートフォンに専用アプリをダウンロード
- ② アプリの指示に従って、ドアの近くでスマートフォンを登録
- ③ Bluetooth®をONにして専用アプリを起動しておけば、ドアのボタンをタッチするだけで施解錠可能



FamiLock専用アプリ「My Entrance」

利用料金 無料

専用アプリ「My Entrance」をダウンロードしてドアに登録すれば、お手持ちのスマートフォンで「FamiLock」を操作したり、操作履歴の確認やメール通知も可能となります。
※Bluetooth®をONにして、アプリのバックグラウンド起動が必要です。

カギの施解錠

スマートフォンを取り出さずに、カギを施解錠
登録されたスマートフォンがBluetooth®認証エリア内に入ると、ドアのボタンを押すだけでカギの施解錠ができます。

アプリ操作で、カギを施解錠
Bluetooth®通信エリア内であれば、アプリ画面上的操作でカギの施解錠ができます。



履歴の確認

自分の履歴
自分のスマートフォンを使用して施解錠を行った場合、アプリ内に操作履歴が残ります。

※離れた場所から現在の施解錠状態を確認できるものではありません。



家族の履歴
家族がスマートフォンを使用して施解錠を行った場合、登録したメールアドレスに通知を送る設定も可能です。
※別途、Gmailのアカウント登録が必要です。



設定状況の確認

カギの登録状況
登録されているカギの一覧を確認できます。紛失時など、登録を削除することも可能です。



ドアの設定状況
自動施錠や連動施錠のON/OFF設定状況や、カギの登録台数等が確認できます。



その他

電池残量のお知らせ

電池式の場合、ドア本体の電池残量が少なくなったらアプリでお知らせします。

ドア本体のソフトウェア アップデート

アプリを介して、ドア本体のソフトウェアのアップデートが可能です。